K81 Kontrolleuchte Air Bag aus - führt Einleitungstest nicht durch

Beim Start leuchtet die Kontrolleuchte "Defekt Air Bag" nicht (sie müßte hingegen 4 Sekunden lang leuchten und die Durchführung des Einleitungstests anzeigen und dann ausgehen...)

DIAGNOSE

Schritt	Gültigkeit	Auszuführende Operation	Ergebnisse der Kontrollen: OK	⚠	🔧
1		**KONTROLLE MIT DIAGNOSEGERÄT**	**Alles OK**	**Festgestellte Probleme**	**Problemlösung**
		Diagnosegerät (Examiner oder andere Geräte) anschließen an den Diagnosenstecker. Prüfen, ob Dialog mit Zentrale Air Bag stattfindet	Weiter zu Schritt **2**	Fehler in der Zentrale	Fortfahren gemäß den Anleitungen laut Diagnosegerät
				Kein Dialog mit der Zentrale	Wiederherstellen: – Verbindung zwischen Air Bag und Diagnosenstecker – Versorgung Zentrale Air Bag **(Schaltplan: E7030 "Air Bag")**
2		**KONTROLLE KONTROLLEUCHTE AIR BAG**	**Alles OK**	**Festgestellte Probleme**	**Problemlösung**
		Prüfen, ob Kontrolleuchte Air Bag funktioniert	Weiter zu Schritt **3**	Kontrolleuchte funktioniert nicht	Kontrolleuchte ersetzen **MASSNAHMEN OP. 5560B28**
3		**KONTROLLE STROMKREIS**	**Alles OK**	**Festgestellte Probleme**	**Problemlösung**
		Verbindung zwischen Zentrale Air Bag und Bordinstrument prüfen	Weiter zu Schritt **4**	Anschlüsse unterbrochen	Anschlüsse wiederherstellen
4		**KONTROLLE ORDNUNGSGEMÄßER BETRIEB**	**Alles OK**	**Festgestellte Probleme**	**Problemlösung**
		Prüfen, ob Störung behoben	Ende der Diagnose	Störung dauert an	Störung suchen, indem von einem anderen Symptom ausgegangen wird. Zentrale Air Bag kontrollieren und ggf. ersetzen **MASSNAHMEN OP. 5580C14**

Tabelle Diagnose — *Symptom / Bedingungen*

K82 Kontrolleuchte Air Bag Beifahrersitz nicht in Funktion, leuchtet

Bei Zündschlüssel auf MAR und Schalter Nicht-Freigabe Airbag Beifahrersitz auf EIN bleibt die Kontrolleuchte eingeschaltet

DIAGNOSE

Schritt	Gültigkeit	Auszuführende Operation	Ergebnisse der Kontrollen: OK		
1		**KONTROLLE MIT DIAGNOSEGERÄT**	**Alles OK**	**Festgestellte Probleme**	**Problemlösung**
		Diagnosegerät (Examiner oder andere Geräte) an Diagnosensteckdose anschließen. Kontrollieren – keine Störung in der Zentrale Air Bag – alle Parameter richtig	Weiter zu Schritt **2**	Kein Dialog mit Zentrale	Verbindung zwischen Zentrale Air Bag und Diagnosenstecker wiederherstellen **(Schaltplan: E7030 "Air Bag")**
				Fehler in Zentrale	Fortfahren gemäß Anleitungen laut Diagnosegerät
2		**KONTROLLE SCHALTER NICHT-FREIGABE**	**Alles OK**	**Festgestellte Probleme**	**Problemlösung**
		Prüfen, ob Schalter für Nicht-Freigabe Airbag Beifahrersitz funktioniert	Weiter zu Schritt **3**	Schalter funktioniert nicht	Schalter ersetzen **MASSNAHMEN OP. 5580C26**
3		**KONTROLLE STROMKREIS**	**Alles OK**	**Festgestellte Probleme**	**Problemlösung**
		Prüfen: – Verbindung zwischen Schalter Nicht-Freigabe und Zentrale Air bag – Verbindung zwischen Zentrale Airbag und Armaturenbrett	Weiter zu Schritt **4**	Anschlüsse nicht korrekt	Anschlüsse wiederherstellen
4		**KONTROLLE ORDNUNGSGEMÄßER BETRIEB**	**Alles OK**	**Festgestellte Probleme**	**Problemlösung**
		Prüfen, ob Störung behoben	Ende der Diagnose	Störung dauert an	Störung suchen, indem von einem anderen Symptom ausgegangen wird. Zentrale Air Bag kontrollieren und ggf. ersetzen **MASSNAHMEN OP. 5580C14**