
NOVITEC

Montageanleitung Maxxair Intake-System, Artikelnummer CM 956 Seicento 55 Euro 3

1.

Bitte kontrollieren Sie die Vollständigkeit des Intake-System anhand folgender Auflistung.

Ein Montage ist nur möglich wenn alle aufgeführten Einzelteile vorhanden sind!

Achtung: Kit ist teilweise schon vormontiert, einzelne Punkte der Montageanleitung können dann bereits erfüllt sein.

Artikel	Bezeichnung	Stück	Artikel	Bezeichnung	Stück
M409	Schelle 40-60	2	M304	Schlauch NO4	1
M408	Scheibe M6	1	M302	Schlauch NO2	1
M407	Schraube M6 x20	1	M105	Maxxair Rohr Typ 4	1
M401	Schelle 50-70	1	M101	Maxxair Fly	1
M400	Schelle 60-80	1	M100	Maxxair Luftfilter	1

2. Einbauanleitung

- Motorhaube öffnen
- originalen Luftfilterkasten entfernen
- Montieren Sie Schlauch M304 direkt auf das Drosselklappengehäuse
- Befestigen Sie den Motorentlüftungs-Schlauch am Schlauch M304
- Verbinden Sie nun Maxxair, Fly und Schlauch M302 mit Rohr M105
- Rohr M105 auf Schlauch M304 montieren
- Rohr M105 mit mitgelieferter Schraube M408 am Zündspulenhalter befestigen
- Kontrollieren Sie alle verbauten Teile auf festen Halt sowie Freigängigkeit

