

# NOVITEC Seicento

1. Fahrzeug auf die Bühne fahren und aufbocken
2. Schneiden Sie auf der rechten Seite der Heckschürze mit der mitgelieferten Schablone ein Loch für das Endrohr aus
3. Den Abstand zwischen Krümmer und Austauschanlage abmessen
4. Demontieren Sie die Auspuffanlage von der abgemessenen Stelle
5. Um eine genaue Ausrichtung des NOVITEC Endschalldämpfers zu ermöglichen , muss die komplette Anlage montiert werden
6. Den Befestigungspunkt des Zusatzhalters gewährleisten zu können, müssen Sie den Endschalldämpfer mittig des Fahrzeuges ausrichten
7. Montieren Sie beide Endrohre
8. Die optimale Passgenauigkeit zu erreichen ist es erforderlich, den Endschalldämpfer auszurichten und mit Hilfe einer anderen Person die Schellen vom Heck in Richtung Front festzuziehen
9. Das Fahrzeug abbocken und eine Probefahrt durchführen
10. Fahrzeug erneut aufbocken und auf Undichtigkeit der Auspuffanlage prüfen bzw. die Schellen nachziehen

Bild 1



## Packliste:

- 1x NOVITEC Endschalldämpfer
- 1x Montagesatz
- 2x Endrohre
- 1x Zusatzrohr

Stand: 03/06 BL